

# 分 析 報 告 書

株式会社 東海テクノ  
ANALYSIS & SCIENCE  
■四日市分析センター  
三重県四日市市午起二丁目2番15号  
TEL (059) 340-7767 FAX (059) 333-8055

■本社  
三重県四日市市午起二丁目4番18号  
TEL (059) 332-5122 FAX (059) 331-2289

分析責任者：小林 義則

ご依頼のありました試料についての分析の結果を  
次の通り報告いたします。

| 分 析 の 対 象 | 分 析 の 結 果 | 分 析 の 方 法             | 定量下限値 |
|-----------|-----------|-----------------------|-------|
| 水素        | 64.0 %    | 直接捕集-ガスクロマトグラフ(TCD) 法 | 0.1 % |
| 酸素        | 34.1 %    | 直接捕集-ガスクロマトグラフ(TCD) 法 | 5 %   |
| 二酸化炭素     | 0.1 % 未満  | 直接捕集-ガスクロマトグラフ(TCD) 法 | 0.1 % |
| 一酸化炭素     | 0.1 % 未満  | 直接捕集-ガスクロマトグラフ(TCD) 法 | 0.1 % |
| 窒素        | 5.0 % 未満  | 直接捕集-ガスクロマトグラフ(TCD) 法 | 5 %   |
|           | 以下余白      |                       |       |
|           |           |                       |       |

## 注意事項

- ・火気厳禁。使用中に火気の使用や喫煙はおやめください。
- ・水素発生機は、直射日光を避けて涼しい場所に設置して下さい。
- ・上部ボトルの補充水を1週間に1度洗浄し、その後ボトルに水を補充して下さい。
- ・タンクのレベラーチューブの赤線を下回りましたら、精製水を補充して下さい。ボルトが回らない場合は、備え付けの工具を使用して下さい。
- ・1時間後自動で水素発生機は停止します。停止後30分程度、機械を休ませて下さい。
- ・機械作動時、タンク扉を開けた際、自動的に機械は停止します。
- ・タンク、ボトルが空の状態で使用しないでください、故障の原因になります。